

Outils · Tools

Numéro
Number

Code UPC
UPC code

Paquet
Packaging


Grandeur
Size

Minimum d'achat
Minimum purchase

Le Stylo magique pour Étamper - The Magic Hot Stamping Pen

Étamper et écrire sur du papier, photo, bois, plastique, cuir, chandelle et beaucoup plus.

Stamping can be done on: Paper, photo, wood, plastic, leather, candles and more



UA99002 papier métallique - 3.5 x 5" - sac de 12 pièces
foil paper - 3.5 x 5" - bag of 12 pieces

02 argent / silver 45 or / gold 99 multi / multi

Le sac multi contient 2 feuilles de chacune des couleurs suivantes: arc-en-ciel, doré, argent, rouge, vert et bleu / Bag contents 2 sheet of each of the following colors: rainbow, gold, silver, red, green and blue

Mode d'emploi

- 1 Insérer deux piles du type AA 1.5v dans le stylo. Resserrer le bout du stylo à son tube pour que les piles touchent le métal.
- 2 Placer la feuille métallique, **côté brillant vers le haut**. Fixer avec étiquette autocollante pour tenir le papier métallique en place.
- 3 Avec **le pouce, appuyer sur le bouton rouge** et maintenir environ 5 secondes pour rechauffer le bout du stylo.
- 4 Lorsque vous écrivez, appuyer continuellement sur le bouton rouge.
- 5 Écrire sur le papier métallique en appliquant une **pression plus forte** et en **allant plus lentement** que si vous écrivez normalement.. exemple: compter 5 secondes pour écrire "abc".

Autres informations:

- * La pile a une durée de vie d'environ 35 minutes (position marche)
- * En raison de leur faible puissance, les piles rechargeables ne sont pas recommandées.
- * Varier la rigidité de la surface pour modifier la largeur de l'écriture: Les surfaces dures donnent des lignes minces, alors que les surfaces molles donnent des lignes plus larges.
- * Pour étamper une pièce en cuir, placer-la sur une surface dure afin d'appliquer une pression plus forte.

Attention:

- Ne pas toucher le bout du stylo lorsqu'il est chaud.
- Cesser d'appuyer sur le bouton lorsque vous n'utilisez pas le stylo.
- L'usage du stylo par les moins de 12 ans devrait se faire sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas utiliser sur une surface huileuse ou salie.

Basic instructions:

- 1 Insert two AA 1.5 batteries in pen. Tighten pen tube to touch with the contact metal.
- 2 Place foil **shiny side up**. Use resealable stickers to hold foil.
- 3 Use your **thumb to Depress and Hold** red button for about 5 seconds to **Preheat** the tip of pen.
- 4 **Keep holding** the red button when are writing.
- 5 Write on foil applying Stronger pressure and **slower speed** than regular. take 5 seconds to write "abc".

More informations:

- * The battery life span is about 35 minutes of "ON" time.
- * Rechargeable battery is not recommended due to lower power
- * Vary the surface hardness to change the width of writing: hard surface yield thin lines while soft yield thicker lines
- * If apply on leather, must put it into flat on background to gain stronger pressure.

Caution:

- Do not touch the tip of the pen to avoid heated when press down the button.
- Release the button when are not using.
- Recommended to accompany with adult for children under 12 years old of age.
- Can not work on greasy and dirty surfaces

UA99001 unité de 1 ensemble / Unit of 1 kit

L'Ensemble contient: 1 stylo, 12 pièces assorties de papier métallique, 1 pochoir, 1 papier à calquer, 1 étiquette autocollante / Kit contents 1 pen, 12 pieces of assorted foils, 1 stencil, 1 trace paper and 1 resealable stickers

